



Echo

W90201




1 • SCREW MOUNTING PLATE (A) TO J-BOX (B) WITH APPROPRIATE HARDWARE (BY OTHERS). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING WIRE NUTS (C). (BY OTHERS) INSTALL EXTRA MOUNTING HARDWARE AS NEEDED (D) WITH ANCHORS SUITABLE FOR WALL MATERIAL. (BY OTHERS)

INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE (A) À LA BOÎTE DE CONNECTION (B) AVEC QUINCAILLERIE APPROPRIÉE (NON FOURNIE). FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE CONNEXEURS (C) (NON FOURNIS). AU BESOIN, PRÉVOIR L'INSTALLATION D'ANCRAGES SUPPLÉMENTAIRES (D), APPROPRIÉS AU TYPE DE MUR. (NON FOURNIS)




2 • MAKE ELECTRICAL CONNECTION (E) BETWEEN DRIVER AND FIXTURE ASSEMBLY (F). A CLICKING NOISE CONFIRMS CONNECTION IS PROPERLY LOCKED.

EFFECTUER LA CONNECTION ÉLECTRIQUE (E) ENTRE LE PILOTE ET LE LUMINAIRE (F). UN DÉCLIC SE FERA ENTENDRE POUR CONFIRMER LA CONNECTION.



3 • SLIDE CLOSED END OF FIXTURE (G) BEHIND WALL PLATE'S END WEDGE (H). TUCK IN EXCESS WIRE AND CLOSE ASSEMBLY, PUSHING AGAINST WALL PLATE.

GLISSER L'EXTRÉMITÉ FERMÉE DU LUMINAIRE (G) DERRIÈRE UN DES ANGLES DE BOUT DE LA PLAQUE DE MONTAGE MURALE (H). RAMENER L'EXCÉDENT DE FIL DANS LE BÔTIER TOUT EN REFERMANT L'ASSEMBLAGE.



4 • PUSH FIXTURE AGAINST WALL, AND TIGHTEN SET SCREWS (I).

MAINTENIR LE LUMINAIRE CONTRE LE MUR ET SERRER LES VIS DE MONTAGE (I).

MODEL • MODÈLE
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE
DESCRIPTION • DESCRIPTION
MADE IN CANADA • FAIT AU CANADA

ECHO - W90201

INDIRECT WALL MOUNT • APPLIQUE MURALE INDIRECTE

PAGE • PAGE : 1 / 1

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.