


MINI DRUM SURFACE

C440 INSTALLATION GUIDE • C440 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.



0 • LOCATE POSITION OF THE FIXTURE. THE J-BOX IS ALIGNED IN THE CENTER.


POSITIONNER LE LUMINAIRE. LA BOÎTE DE JONCTION EST ALIGNÉE AU CENTRE.

R4 CANOPY (REMOTE DRIVER) • PAVILLON R4 (PILOTE À DISTANCE)




1 • MOUNT UNIVERSAL PLATE (B) TO J-BOX. (SCREWS NOT SUPPLIED)

FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) À LA BOÎTE DE JONCTION. (VIS NON INCLUSES)




2 • INSERT CABLE IN THE CANOPY'S HOLE (C). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE CONNECTORS (A) (NOT SUPPLIED).

INSÉRER LE CÂBLE DANS LE TROU DU PAVILLON (C). EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (A) (NON FOURNIS).



3 • SCREW CANOPY (C) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (B)

VISSER LE PAVILLON (C) À LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (B)



4 • SCREW THE LIGHT FIXTURE (E) TO THE CANOPY (C)


VISSER LE LUMINAIRE (E) AU PAVILLON (C).



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

MINI DRUM SURFACE

C440 INSTALLATION GUIDE • C440 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

RO DIRECT MOUNT (REMOTE DRIVER) • MONTAGE DIRECT RO (PILOTE À DISTANCE)




- 1 • CUT A Ø0.5" HOLE (F) AND MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED).

FAIRE UN TROU DE Ø13mm ET FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS APPROPRIÉS (CONNECTEURS NON FOURNIS).



- 2 • SCREW THE CANOPY (D) IN PLACE USING APPROPRIATE FASTENERS (NOT SUPPLIED).


VISSER LE PAVILLON (D) EN PLACE À L'AIDE DES VIS APPROPRIÉES (NON FOURNIES).



- 3 • SCREW THE LIGHT FIXTURE (E) TO THE CANOPY (D)


VISSER LE LUMINAIRE (E) AU PAVILLON (D)

BX DIRECT MOUNT (DRIVER IN CONNECTION BOX) • MONTAGE DIRECT BX (PILOTE DANS UNE BOÎTE DE CONNEXION)




- 1 • CONNECT THE DRIVER'S (A) WIRES TO LINE VOLTAGE WITH PROPER CONNECTORS (NOT PROVIDED).

FAIRE LES CONNECTIONS ENTRE LE BOÎTIER DU PILOTE (A) ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVEC LES CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).




- 2 • INSERT THE DRIVER HOUSING (A) INTO THE CEILING OPENING.

INSÉRER LE BOÎTIER DU DRIVER (A) DANS L'OUVERTURE DU PLAFOND.



- 3 • SCREW THE CANOPY (D) IN PLACE USING APPROPRIATE FASTENER (NOT SUPPLIED).

VISSER LE PAVILLON (D) EN PLACE À L'AIDE DES VIS APPROPRIÉES (NON FOURNIES).



- 4 • SCREW THE LIGHT FIXTURE (E) TO THE CANOPY (D)

VISSER LE LUMINAIRE (E) AU PAVILLON (D)



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

MINI DRUM SURFACE


C440 INSTALLATION GUIDE • C440 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONEXION ÉLECTRIQUE


1 CIRCUIT 0-10V + TRIAC




2 CIRCUITS TRIAC DIMMING



2 CIRCUITS 0-10V



REMOTE DRIVER PILOTE À DISTANCE



MAXIMUM REMOTE DRIVER DISTANCE DISTANCE MAXIMALE DU PILOTE À DISTANCE

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.