

# MINI MAX DOUBLE

## P952 INSTALLATION GUIDE • P952 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA



**WARNING:** Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.  
**ATTENTION :** Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.


### DIMENSIONS



LOCATE GRIPPERS BY REFERRING TO SPEC SHEET FOR SUSPENSION POINT. PLEASE NOTE FIRST POINT (A) IS NOT AT J-BOX (Q) CENTER (SEE DIMENSION ABOVE). MARK THE POSITIONS FOR GRIPPER POSITION (E).


TROUVER LE POINT D'ANCRAGE À L'AIDE DU TABLEAU DANS LA FICHE TECHNIQUE. VEUILLEZ NOTER QUE LE PREMIER POINT (A) N'EST PAS CENTRÉ SUR LA BOÎTE DE JONCTION (Q) (VOIR DIMENSION CI-DESSUS). FAIRE DES MARQUES POUR IDENTIFIER LA POSITION DU SERRE CÂBLE (E).

### R4 CANOPY (REMOTE DRIVER) • PAVILLON R4 (PILOTE À DISTANCE)




1 • DETACH MAGNETIC COVER (A) FROM MOUNTING PLATE (B). SCREW THE UNIVERSAL PLATE (C) ONTO THE JUNCTION BOX (D).

DÉTACHER LE COUVERT MAGNÉTIQUE (A) DE LA PLAQUE DE MONTAGE (B). VISSER LA PLAQUE UNIVERSELLE (C) DANS LA BOÎTE DE JONCTION (D).




2 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH WIRE NUTS (E) (NOT SUPPLIED). SCREW THE CANOPY MOUNTING PLATE (B) ONTO UNIVERSAL PLATE (C).

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS DE FILS (D) (NON FOURNIS). VISSER LA PLAQUE DE MONTAGE (E) DANS LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) À L'AIDE DES VIS.



3 • ADJUST CABLE LENGTH AND TIGHTEN SET SCREW (E).

AJUSTER LA LONGUEUR DU CÂBLE ET SERRER LA VIS (E).



4 • PLACE THE MAGNETIC COVER (A) BACK ON THE MOUNTING PLATE.


RÉASSEMBLER LE COUVERT MAGNÉTIQUE (A) À LA PLAQUE DE MONTAGE.



**RISK OF FIRE:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

# MINI MAX DOUBLE

## P952 INSTALLATION GUIDE • P952 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




**WARNING:** Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.  
**ATTENTION :** Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

### R2 CANOPY (REMOTE DRIVER) • PAVILLON R2 (PILOTE À DISTANCE)




- 1 • CUT A Ø0.5" HOLE AND MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED).

FAIRE UN TROU DE Ø13mm ET FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS APPROPRIÉS (CONNECTEURS NON FOURNIS).




- 2 • DETACH THE MAGNETIC BOTTOM PART OF THE CANOPY (A) BY PULLING DOWN ON IT.

DÉTACHER LA PARTIE INFÉRIEURE MAGNÉTIQUE DU PAVILLON (A) EN TIRANT VERS LE BAS.



- 3 • SCREW THE CANOPY (B) IN PLACE USING APPROPRIATE FASTENER (NOT SUPPLIED).


VISER LE PAVILLON (B) EN PLACE À L'AIDE DES VIS APPROPRIÉES (NON FOURNIES).



- 4 • REATTACH THE BOTTOM PART OF CANOPY (A).


REPLACER LA PARTIE INFÉRIEURE MAGNÉTIQUE DU PAVILLON (A)

### S11 CANOPY • PAVILLON S11




- 1 • MOUNT UNIVERSAL PLATE (B) TO J-BOX. (SCREWS NOT SUPPLIED) MOUNT SUSPENSION SOCKETS (C) TO MARKED POSITIONS ON SURFACE (D) (USING APPROPRIATE ANCHORS, NOT SUPPLIED) AND SCREW GRIPPERS IN (E).

FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) À LA BOÎTE DE JONCTION. (VIS NON INCLUSES) INSTALLER LES DOUILLES DE SUSPENSION (C) AUX POSITIONS MARQUÉES AU PLAFOND (D) (AVEC ANCRAGE APPROPRIÉ, NON FOURNI) ET Y VISSER LES SERRE-CÂBLES (E).




- 2 • PULL J-BOX WIRES (I) OUT THROUGH OPENINGS (J) IN CANOPY MOUNTING PLATES. FASTEN CANOPY MOUNTING PLATES (F) TO UNIVERSAL PLATE (B) USING PROVIDED SCREWS (G). SECURE INTO PLACE (H) (USING SCREW AND ANCHOR, NOT SUPPLIED). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH PROPER CONNECTORS (NOT PROVIDED) (O).

SORTIR LES FILS (I) DE LA BOÎTE DE JONCTION VIA LES OUVERTURES (J) DES PLAQUES DE MONTAGE DU PAVILLON. FIXER LES PLAQUES DE MONTAGE DU PAVILLON (F) À LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) AU MOYEN DES VIS FOURNIES (G). SÉCURISER EN POSITION (H) (AVEC VIS ET ANCRAGE, NON FOURNIS). FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES AVEC LES CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS) (O).



- 3 • MAKE ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN DRIVER AND FIXTURE'S CABLE, USING PROVIDED CONNECTORS (L).

EFFECTUER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ENTRE LE PILOTE ET LE CÂBLE DU LUMINAIRE, À L'AIDE DES CONNECTEURS FOURNIS (L).



- 4 • ALIGN CLOSED END OF FIXTURE (M) TO MOUNTING PLATE'S END EDGE (N). TUCK IN EXCESS WIRE AND CLOSE ASSEMBLY PUSHING AGAINST MOUNTING PLATE (F). TIGHTEN PROVIDED SET SCREW (P) TO SECURE CANOPY.


ALIGNER L'EXTRÉMITÉ FERMÉE DU BOÎTIER (M) AVEC LE BORD (N) DE LA PLAQUE DE MONTAGE. RAMENER L'EXCÉDENT DE FIL DANS LE BOÎTIER TOUT EN REFERMANT L'ASSEMBLAGE JUSQU'À LA PLAQUE DE MONTAGE (F). SERRER LA VISSE D'AJUSTEMENT (P) FOURNIE POUR SÉCURISER LE PAVILLON.



**RISK OF FIRE:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

# L99X - L997

## INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
**ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.**

### PARALLEL CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN PARALLÈLE

#### 1 CIRCUIT




#### 2 CIRCUITS



### SERIES CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN SÉRIE

#### 1 CIRCUIT



**RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**