MAX SURFACE

C95 INSTALLATION GUIDE • C95 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	S ANCHOR POINTS POINTS D'ANCRAGE	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS
-2	24.00'' • 610mm	14.75'' • 375mm	0.375'' • 9.50mm
-3	36.00'' • 914mm	26.75'' • 679mm	
-4	48.00'' • 1219mm	38.75'' • 984mm	
-5	60.00'' • 1524mm	50.75'' • 1289mm	
-6	72.00'' • 1829mm	62.75'' • 1594mm	
-7	84.00'' • 2134mm	74.75'' • 1899mm	
-8	95.13'' • 2416mm	85.88'' • 2181mm	



0 •
LOCATE BRACKETS POSITIONS WITH THE CHART ABOVE.
DISTANCE FROM ENDCAP TO ELECTRICAL ENTRY POINT IS 9.38"

POSITIONNER LES PLAQUES DE MONTAGE À L'AIDE DU TABLEAU CI-DESSUS.
LA DISTANCE DU BOUT AU POINT D'ENTRÉE ÉLECTRIQUE EST 238mm



1 •
TAKE OFF LENS (A). DISASSEMBLE MOUNTING BRACKET (B) BY UNSCREWING PROVIDED SCREWS (C)

ENLEVER LA LENTILLE (A). DÉSASSEMBLER LA PLAQUE DE MONTAGE (B) EN DÉVISSANT LES VIS (C).

FOR -JB OPTION
POUR OPTION -JB



2 •
INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (E) TO JUNCTION BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED). SCREW CANOPY (G) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET.

INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (E) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS) VISSER LE PAVILLON EN PLACE (G).

FOR -BX OPTION
POUR OPTION -BX



3 •
INSTALL BX CABLE (H) TO MOUNTING BRACKET (I). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LE CÂBLE BLINDÉ (H) À LA PLAQUE DE MONTAGE (I). FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

FOR -SB OPTION
POUR OPTION -SB



4 •
INSTALL SWITCH BOX COVER (J) TO SWITCH BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LA PLAQUE D'INTERRUPTEUR (J) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards **involved.** • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2022 Arancia Lighting

***We reserve the right to change our products designs and specifications** • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

MAX SURFACE

C95 INSTALLATION GUIDE • C95 GUIDE D'INSTALLATION

ARANCIA

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.



5 •
SCREW MOUNTING PLATE (B) TO CEILING WITH SCREWS (K) (NOT PROVIDED).

VISSER LES PLAQUES DE MONTAGE (B) AU PLAFOND AVEC LES VIS (K) (NON FOURNIS).



6 •
INSERT FIXTURE ONTO MOUNTING BRACKET (B) AND SCREW IN PLACE USING PROVIDED SCREWS (C)

VISSER LE LUMINAIRE AUX PLAQUES DE MONTAGES (B) ET FIXER EN PLACE À L'AIDE DES VIS FOURNIS (C)

SYSTEM INSTALLATION
INSTALLATION SYSTÈME



7 •
CONNECT NEXT FIXTURE USING PROVIDED QUICK CONNECTORS.

EFFECTUER LE BRANCHEMENT AVEC LE LUMINAIRE SUIVANT, AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS.

SYSTEM INSTALLATION
INSTALLATION SYSTÈME



8 •
TUCK-IN EXCESS WIRE INSIDE ONE SECTION'S END.

RANGER L'EXCÉDENT DE FIL DANS L'EMBOUT D'UNE DES SECTIONS.

SYSTEM INSTALLATION
INSTALLATION SYSTÈME



9 •
INSERT NEXT SECTION ONTO MOUNTING BRACKET (B) AND TILT SLIGHTLY TO INSERT INTO THE PREVIOUS SECTION'S JOINER CAP. SCREW IN PLACE USING PROVIDED SCREWS (C).

MONTER LE LUMINAIRE SUR LES PLAQUES DE MONTAGES (B) ET INCLINER LÉGÈREMENT POUR INSÉRER L'EMBOUT DE JONCTION DANS CELUI DE LA SECTION PRÉCÉDENTE. FIXER EN PLACE À L'AIDE DES VIS FOURNIS (C).

SYSTEM INSTALLATION
INSTALLATION SYSTÈME



10 •
SCREW JOINER WITH PROVIDED SCREWS (x2) (K) TO COMPLETE ASSEMBLY.

SERRER LES VIS DE SERRAGE (K) DE LA JONCTION POUR COMPLÉTER L'ASSEMBLAGE.

LENS INSTALLATION
INSTALLATION DE LA LENTILLE



11 •
PUSH ONE LENS END AGAINST EDGE OF ENDCAP, AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENS, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP.

APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE CONTRE UN DES EMBOUTS, ET L'INSÉRER EN PLACE. CLIPSER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT.

LENS INSTALLATION
INSTALLATION DE LA LENTILLE



12 •
MAKE SURE THAT THE LENS ARE STAGGERED FROM THE JOINER.

S'ASSURER QUE LES LENTILLES SOIENT DÉCALÉES DE LA JONCTION.

RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards **involved.** • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

©2022 Arancia Lighting

***We reserve the right to change our products designs and specifications** • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*